

Portabel hörslinga med förstärkare - Monacor LA-40



Hörslingeförstärkaren med 35 meter loop-kabel är enkel att ansluta till din ljudanläggning eller tv

Förstärkaren skapar ett magnetiskt fält inne i slingan som kan **tas emot av personer med hörapparat**. Signalen omvandlas åter till en audiosignal i hörapparaten.

- **Upp till ca 75 kvm yta**
- 35 meter loop-kabel & förstärkare
- Audioingång: Rca
- **Volymen kan justeras på hörapparaten**

Slingförstärkaren LA-40 skickar ljudsignaler från din ljudanläggning, TV eller mikrofon.

Induktionsslingan läggs antingen på golvet, sätts på väggen eller längs taket.

En aktiv hörslingeförstärkare, med **inbyggd dynamisk kompressor**. Förstärkaren passar bra till att inrätta ett induktivt ljudåtergivningssystem där det finns annan ljudanläggning eller TV.

LA-40 **kan anslutas direkt via RCA-kabel** eller via den medföljande SCART-adaptern.

Den integrerade signalgenerator av LA-40 gör det möjligt att skapa en larmsignal via en valfri omkopplare.

Levereras med 35 m loop-kabel för att inrätta en teleslinga

Integrerad larmsignal kan kopplas in

dynamisk kompressor

Justerbar ingångskänslighet för linje och mikrofon

2-vägs tonkontroll

Justerbar slingström

Lysdioder som indikerar kraft, signal / PEAK och slingström

Hörlursanslutning på frontpanelen

Inbyggd fantommatning för elektretmikrofoner

Specifikationer för portabel hörslinga Monacor LA-40

Loop current 2.8 A PEAK

Loop resistance 0.4-2 Ω

Room size up to 40 m²

Inputs

Mic/line

mic: 2 mV/660 Ω

(phantom power: 7.2 V)

6.3 mm jack

line: 48 mV/11 k Ω , 2 x RCA

alarm: 2 terminals

for connecting a switch

Outputs loop: connection of the supplied loop

via 2 terminals

headphones: $\geq 32 \Omega$, 3.5 mm jack

Aktiv slingförstärkare, med dynamisk kompressor, speciellt utformad för att installera ett ljudinduktionsslingssystem på mindre ytor. Slingförstärkaren LA-40 överför ljudsignalerna från en TV, ljudsystem och/eller mikrofon till induktionsslingan som är placerad på golvet, väggen eller längs taket. På så sätt skapas ett magnetiskt fält inom slingan som tas emot av hörapparatsens T-spole eller induktionsslingemottagaren och omvandlas sedan till en ljudsignal igen. Trådlös överföring är en fördel med ljudinduktionsslingssystem. Det gör det möjligt för användaren att röra sig fritt inom slingan och justera volymen på hörapparaten eller mottagningsenheten (LR-200) efter önskemål utan att störa de andra användarna.

LA-40 kan anslutas direkt till SCART-uttaget på en TV (genom medföljande SCART-adapter) eller till ett ljudsystem med RCA-anslutning. Samtalen från de andra användarna kan höras via anslutning

av en mikrofon som finns som tillval.

Artikelnummer 172330

-

-