

Hörslinga - kabel 100 meter



Hörslinga - kabel (koppar) 100 meter

- Längd 100 meter
- 1.5mm²
- **Svart**

Passar till Hörslinga offentliga lokaler

SA 1,5 mm²

Trådar 1 x (47 x 0,2 mmØ)

Mått 3,3mmØ

Ström 15A
Slida Svart
Längd 100m

Få hörslinga - kabel 100 meter inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

En hörslinga består av en kabel, ibland kallad en magnetantenn, som monteras längs väggarna i en lokal. När en särskild förstärkares ljudutgång (högtalarutgång) ansluts till slingan, genererar den elektromagnetiska svängningar som kan uppfattas av en speciell telespole i vissa hörapparater. Principen bygger på induktiv koppling och analog teknik. Elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än radiovågor (samma frekvens som ljudet) överförs. Hörapparaten för personen med hörselnedsättning fångar då upp svängningarna från hörslingan och omvandlar dem till förstärkta ljud.

I Sverige och många andra länder är många offentliga platser som biografer, kyrkor, föreläsningssalar och andra samlingslokaler utrustade med hörslingor. Dock kan hörslingor också användas i mindre format. Personer med hörselnedsättning använder ibland minislingor som installeras i tevefåtöljen eller bärbara hörslingor, kända som halsslingor, som hängs runt halsen. Det finns också metoder för att överföra tal från en mikrofon via infrarött ljus till en mottagare som kommunicerar med hörapparaten, till exempel genom en halsslinga.

Artikelnummer 75190

-
-