

Hörslinga offentliga lokaler - Adastra LA-600 MKII



Hörslinga för offentliga lokaler upp till 600 kvm

Den här hörslingeförstärkaren kan du koppla in på din ljudanläggning, allt du behöver är en linesignal från din befintliga mixer.

- **Täckning upp till 600 kvm**
- **Enkel installation**
- Hörselhjälp för offentliga och kommersiella byggnader
- Hörslingekabel ingår ej, se tillbehör nedan

En induktionsförstärkare för att driva en teleslinga runt ett rum för att ge hörapparat användare lyssning. Frontpanelens kontroller justeras med en skruvmejsel inklusive nivåkontroller för de 3 mikrofon/linjekanalerna, bas, diskant och loopström.

Specifikation hörslinga offentliga lokaler - Adastra LA-600 MKII

- Mikrofon/linjenivåomkopplare för varje ingång
- Fantomströmbrytare för varje ingång
- Säkerhetskontroller för kanalvolym, bas & diskant och loopströmnivå
- Justerbar metallförlustkorrigering
- Larmkontakter för inbyggd siren
- Prioritetsomkopplingsbar för kanal 1
- LED-indikering för toppström
- Lämplig för hörapparater utrustade med en "T"-omkopplare
- 19" rackmonterbar
- Strömförsörjning 110/240Vac, 50/60Hz (IEC)
- Frekvenssvar 50Hz - 5kHz (± 3 dB)
- Ingångskänslighet: linje-6dBu/6k Ohm
- Ingångskänslighet: mic-56dBu/2k Ohm
- Signal-brusförhållande 75dB (linje), 60dB (mic) THD < 1 %
- 2 höjdenheter
- Max 600 kvm
- Storlek 483 x 235 x 88mm
- Vikt 4.22kg

Liknande produkter att överväga: Portabel hörslinga

Läs på Wikipedia om hörslingor

Läs mer om produkten på tillverkarens hemsida

Få hörslinga offentliga lokaler - Adastra LA-600 MKII inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Om hörslingor

Hörslingor, eller teleslingor som det även kallas, är ofta den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen för att göra lokaler tillgängliga för personer med nedsatt hörsel. Det är en av anledningarna till att hörslingor i dag används över hela världen i kyrkor, biografier, teatrar eller på andra offentliga platser.

Hörapparaters T-spole - hörslingemottagaren

Det hjälpmedel som de flesta personer med nedsatt hörsel använder är hörapparaten. Men endast hörapparaten - även den mest moderna - hjälper inte alltid i alla situationer. I en bullrig miljö, eller en miljö med dålig akustik, är det svårt för normalhörande att uppfatta vad som sägs. För personer med nedsatt hörsel är det nästan omöjligt att uppfatta något, även för dem som använder hörapparat, eftersom hörapparaters mikrofon förstärker allt ljud, även bullret.

Men de flesta hörapparater har en liten inbyggd T-spole/telespole, som fungerar som mottagare

utöver den vanliga mikrofonen. Hörapparaten har antingen två eller tre lägen, vilka man ställer in med en omkopplare på själva hörapparaten; M (mikrofon, vanligt läge), T (T-spole) och MT (både mikrofon och T-spole). Om en person med hörapparat i "T"-läge befinner sig i en lokal med hörslinga, innebär det att personen kan välja att bara höra det ljud som sänds ut, t.ex. från en ljudanläggning på en teater, och slipper således bakgrundsljudet. Men man kan även välja MT-läge som då ger förstärkning från två håll, vilket kan vara användbart när man vill samtala med någon bredvid.

Vad är en hörslinga?

En hörslinga består i grova drag av en slingförstärkare och en kabel. Slingförstärkaren kopplas till den aktuella ljudkällan. I hemmet kan det vara TV och radio och på teatern/biografen kopplas slingförstärkaren till lokalens ordinarie ljudsystem. Kabeln placeras ut på lämpligt sätt så att den omfattar den yta, inom vilken man vill kunna lyssna. Slingförstärkaren anpassar signalen och matar ut den som en modulerad ström genom slingkabeln. Ett magnetfält skapas i lokalen som motsvarar signalen från det ljudsystem som slingförstärkaren är kopplad till. Hörapparatens T-spole skapar i sin tur en motsvarande ström som förstärks i hörapparaten. Personen med hörapparat kan därmed fritt röra sig inom slingans täckningsområde och uppfatta allt ljud som sänds ut via slingan. Hörslingan är alltså ett helt trådlöst system för att överföra ljud till hörapparaten.

Hörslingor, även kända som teleslingor, är ofta den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen för att göra utrymmen tillgängliga för personer med hörselnedsättning. Det är därför hörsöglor används över hela världen i kyrkor, biografier, teatrar och andra offentliga platser. För att lära dig mer om vanliga miljöer, se här och för information om lagar och rekommendationer, klicka här.

Artikelnummer 75051

-
-